


MANUALE TECNICO corso avanzato



## I Principi del Lavaggio




- Diversi ugelli spruzzano sulle stoviglie una miscela di acqua a 60°C e detergente
- L'inclinazione dei tubi lavanti è studiata per garantire un risultato ottimale
- L'acqua nella vasca viene filtrata e rimessa in circolo
- Dopo lo sgocciolamento, risciacquo con acqua pulita a 80-85°C



## **Altezza utile Bicchieri**

#### **Esempio: Cube C432**



#### **Fattori Determinanti**

Per un buon Lavaggio

#### Fattore meccanico

- Pressione dell'acqua
- Disposizione delle stoviglie

#### Fattore termico

 Temperatura dell'acqua (lavaggio e risciacquo)

#### Fattore chimico

- Durezza dell'acqua
- Composizione dei detergenti

#### Fattore tempo

 Durata del ciclo di lavaggio



## La Durezza dell'Acqua

Classificazione dell'acqua in base alla sua durezza in gradi francesi:

Acqua dolce	< 8 f
Media durezza	9-14 f
Acqua dura	15- 24 f
Acqua molto dura	25- 40 f

Importante: in presenza di durezze superiori a 10°f è indispensabile l'uso di un addolcitore a resine o di un sistema ad osmosi abbinato a lavastoviglie Elitech!




### **Il Brillantante**

- Serve per evitare la formazione di residui calcarei sulle stoviglie (le "gocce")
- Ne serve pochissimo (1-2cc ogni 10 litri)
- Funziona rompendo la tensione superficiale dell'acqua: si forma solo un sottile velo che evapora immediatamente senza lasciare depositi





#### **Dosatore Brillantante**



- La vite centrale regola la quantità di brillantante aspirata
  - Si può vedere quanto ne viene aspirato nel tubino che viene dalla tanica










### **Dosatore Brillantante**



- Se il dosatore di brillantante non aspira verificare:
- 1- che il tubo sia inserito bene nella tanica e che il prodotto non sia finito
- 2- che il tubo azzurro non sia schiacciato, piegato o forato



3- che le valvole di non ritorno siano pulite



Svitare la vite laterale del dosatore



Estrarre la valvola e pulirla o sostituirla



Svitare la vite posteriore del dosatore



Estrarre la valvola e pulirla o sostituirla




### **Dosatore Brillantante**




#### Se il dosatore di brillantante non aspira:

#### 4- Il pistone interno del dosatore potrebbe essere bloccato


- Togliere la vite centrale di regolazione
- Inserire un cacciavite sottile fino a toccare il pistoncino
- A macchina vuota accendere e spegnere la lavastoviglie ad intervalli di 5 sec. e verificare se il cacciavite si sposta avanti e indietro.
- Se il cacciavite non si sposta il pistone è bloccato: sostituire la guarnizione viton e la membrana del dosatore.







# Dosatore Brillantante Elettrico (Elitech)



# Il Dosatore Brillantante elettrico è regolato dalle 5 posizioni della vite evidenziata

Ad ogni intervento della pompa di lavaggio il dosatore funziona da 0-30sec. a seconda della regolazione impostata (regolazione a tempo fisso):

I dosaggi di brillantante sono i seguenti:

Rif.	sec.	gr.
1	Off	Off
2	7,5	0,75
3	15	1,5
4	22,5	2,25
5	30	3,0



## **Dosatore Brillantante Elettrico**



Per la corretta regolazione del dosatore è necessario recuperare alcuni dati in fase di installazione:

DUREZZA ACQUA



SI DETERMINA IL DOSAGGIO DEL BRILLANTANTE (gr./lt.)

Esempio: 15°F -> 1gr./lt. (dato indicato su scheda tecnica del brillantante)

CONSUMO ACQUA
OGNI RISCIACQUO



SI DETERMINA LA REGOLAZIONE

Esempio ELITECH=2.5 lt. -> 1\*2,5= 2,5 gr.

DALLA TABELLA SI RICAVA LA REGOLAZIONE DEL DOSATORE


Rif.	sec.	gr.
1	Off	Off
2	7,5	0,75
3	15	1,5
4	22,5	2,25
5	30	3,0





### **Dosatore Brillantante Elettrico**

Formula per il calcolo della regolazione del dosatore



Rif.	sec.	gr.
1	Off	Off
2	7,5	0,75
3	15	1,5
4	22,5	2,25
5	30	3,0

## Il Detergente

#### Un buon detergente:


- Disgrega lo sporco, mantenendolo in sospensione
- A basso potere schiumogeno
- Evita le incrostazioni ed è facile da risciacquare
- Composizione:
  - Niente elementi volatili/corrosivi
  - Bassissima presenza di fosfati
  - Alta concentrazione di sequestranti

#### **NOTA:**

È consigliabile l'utilizzo di detergenti liquidi, per il miglior dosaggio e solubilità



#### **Dosatore Detersivo**



## Il Dosatore Detersivo è regolato dalle 5 posizioni della vite evidenziata

Durante la fase di risciacquo e riempimento macchina, il dosatore di detersivo entra in funzione più volte ad intervalli regolari a seconda della regolazione impostata (regolazione tempo/pausa)

#### I dosaggi di detersivo sono i seguenti:

Rif.	ml/sec.	gr./sec.
1	Off	Off
2	0,2	0,256
3	0,4	0,512
4	0,6	0,768
5	0,8	1,024



#### **Dosatore Detersivo**

DET-LIM

Per la corretta regolazione del dosatore è necessario recuperare alcuni dati in fase di installazione:

DUREZZA ACQUA



SI DETERMINA IL DOSAGGIO DEL DETERGENTE (gr./lt.)

Esempio: 28°F -> 3gr./lt. (dato indicato su scheda tecnica del detergente)

Q.TA' ACQUA IN VASCA



SI DETERMINA QUANTITA' NECESSARIA DI DETERSIVO

Esempio 207DB 13 lt. -> 13\*3= 39 gr.

TEMPO DI RIEMPIMENTO MACCHINA






SI DETERMINA LA REGOLAZIONE DEL DOSATORE

Esempio 207DB 80sec.-> 39:80=0,5 gr./sec.

DALLA TABELLA SI RICAVA LA REGOLAZIONE DEL DOSATORE




Rif.	ml/sec.	gr./sec.
1	Off	Off
2	0,2	0,256
3	0,4	0,512
4	0,6	0,768
5	0,8	1,024



#### **Dosatore Detersivo**

#### Formula per il calcolo della regolazione del dosatore




# Addolcitore manuale DEP8 - DEP12



Addolcitore consigliato per chi non ha spazio, per piccoli locali o circoli dove il cliente non ha particolari esigenze. Indicato per pochi cicli giornalieri. Sconsigliato per bicchieri tipo balloon, flute...





Gli addolcitori prevengono le incrostazioni eliminando i problemi causati dai depositi di calcare prodotti dalla durezza dell'acqua, migliorandone così la qualità e riducendo i costi di manutenzione delle macchine (sostituzione e/o pulizia resistenze elettriche)



# Addolcitore automatico ADD5 – ADD7




Addolcitore consigliato per locali pubblici dove vengono eseguiti molti cicli giornalieri e rotazione di personale.



Curva della capacità - ADD5

Durezza ingresso = 20°f / 11°d 200ppm


CaCO3



semplicità della La programmazione degli addolcitori automatici costante garantisce un addolcimento dell'acqua, assicurando così una sicura prevenzione delle incrostazioni calcaree e dei danni che aumentano i consumi energetici e i costi di manutenzione delle macchine (sostituzione e/o pulizia resistenze elettriche)




#### Sistema Osmosi Inversa SO1000K



Specifiche Features	S01000K
Dimensioni / Dimensions	13x44x44 cm
Modello / Model	2 Membrane – 120LT/h
Potenza / Power	180 Watt
Alimentazione / Power supply	230V/1+T - 50Hz
Connessione entrata / Input connection	¾″G
Connessione uscita / Output connection	4mm – 4mm
Temperatura acqua in ingresso / Inlet water temperature	Max 35°C
Pressione acqua in ingresso / Inlet water pressure	1-5 Bar
Pressione acqua in uscita/ Output water pressure	~0.5 Bar
Cloro acqua in ingresso / Inlet water Chlorine / Eingsangswasser Chlor (Cl 2)	Max 2,0 mg/lt

### Sistema Osmosi Inversa SO1000K



#### Sistema Osmosi Inversa SO1000K

Più efficienza e brillantezza - More Efficiency and brightness





## Qualità di lavaggio Krupps

esempio di lavaggio con lavabicchieri Elitech EL42

#### **Test lavaggio:**

Tazzine e bicchieri sporchi di caffè da 3 giorni:

#### Risultato:

Con Elitech EL42 si ottengono risultati perfetti con 1 solo ciclo di lavaggio anche nei punti critici (angoli del cestello quadrato)









## **Natura dello Sporco**

#### I residui più comuni:

- Residui amidacei (pasta,riso,patate...)
- Residui zuccherini (dolci, marmellate...)



#### Tenere in considerazione se lo sporco è:

- Recente?
- Immerso in acqua calda/fredda?
- Molto incrostato?

#### **NOTA:**

Potrebbe essere necessario ripulire i residui più grossi con una doccetta prima di mettere le stoviglie nella macchina!

ATTENZIONE: mai prelavare le stoviglie con detersivo per lavare a mano, nella lavastoviglie si crea schiuma



## Manutenzione della Lavastoviglie

## Per un corretto funzionamento della macchina è necessario:

 A fine esercizio svuotare sempre e completamente la vasca


## n.b. in caso contrario c'è il rischio che il pressostato perda la taratura

- Non rimuovere i filtri durante lo scarico dell'acqua sporca
- Pulire giornalmente i filtri
- Pulire con cura la vasca di lavaggio

Durante l'utilizzo della lavastoviglie, si raccomanda di cambiare l'acqua anche 2-3 volte al giorno qualora risulti molto sporca





# Sostituzione dei Getti di Risciacquo



**Getto nuovo inox** 

Ø 1,2 mm





**Getto usurato** 

Ø 1,5-2 mm



# Regolazione velocità di rotazione della girante (durante il risciacquo)

In funzione della pressione di rete potrebbe rendersi necessario aumentare o diminuire la velocità di rotazione della girante durante il risciacquo:

Fig.1-Posizione neutra foro tappo→il foro diventa un getto di risciacquo

Fig.2-Pressione di rete troppo bassa → la girante non gira → rendere il tappo spingente

Fig.3-Pressione troppo alta  $\rightarrow$  la girante gira troppo velocemente  $\rightarrow$  rendere il tappo frenante.

Per fare questo agire sul tappo forato di uno dei 2 tubi di risciacquo della girante come spiegato di seguito:







FIG.1
DIREZIONE FORO:ore 12
POSIZIONE NEUTRA
La spinta alla girante è data solo
dai getti di risciacquo



DIREZIONE FORO: DESTRA
SPINGENTE
Da ore 12(posizione neutra)
A ore 15 (massima spinta)





## Regolazione del Pressostato

#### Carico acqua

La vite centrale del pressostato controlla il livello dell'acqua nella vasca durante il caricamento











Avvitata 1-2 giri





Avvitata troppo






## Regolazione del Pressostato

#### Scarico acqua

La vite laterale controlla il livello minimo dell'acqua nella vasca durante lo svuotamento




Avvitata poco






Avvitata 1-2 giri






Avvitata a fondo





## Regolazione del Pressostato




#### **IMPORTANTE**

A fine esercizio svuotare sempre e completamente la vasca, in caso contrario c'è il rischio che il pressostato perda la taratura e alla successiva accensione, la lavastoviglie carica acqua di continuo.


## **Inserimento del Troppo Pieno**

#### Posizione errata!

Si svuota la vasca




Questa è la posizione corretta:







### **NEW**

assieme filtro pompa, scarico troppo pieno



Sarà disponibile a breve il nuovo sistema di scarico che integra aspirazione pompa e filtro pompa e filtro scarico, in un unico corpo in resina acetalica.






**Aspirazione** 

31




#### Ordine corretto dei Tubi di Scarico



- Lo scarico della macchina va montato prima di lavello e macchina del caffè
- L'acqua calda aiuta a tenere pulito lo scarico


#### Ordine scorretto dei Tubi di Scarico



- Montando lo scarico in questo modo, si rischiano problemi in caso di intasamento del tubo
- L'acqua sporca, infatti, salirebbe per il tubo della lavapiatti




#### Ordine corretto dei Tubi di Scarico




- Possibili modi per montare lo scarico su macchine dotate di pompa di scarico
- Notare il raccordo a V sul tubo collegato in basso allo scarico del lavello



### Lavastoviglie Linea Elitech






#### **ACQUATECH SYSTEM**

- Attraverso l'elettrovalvola l'acqua 1 entra nel serbatoio dove viene riscaldata
- La pompa di risciacquo (2) prende l'acqua dal serbatoio (3) e la spinge in vasca attraverso i getti di risciacquo (4)
  - L'elettrovalvola e la pompa di risciacquo sono comandate da pressostati dedicati
- Durante la fase di risciacquo, l'elettrovalvola rimane chiusa mentre la pompa utilizza solo l'acqua calda del serbatoio. In questo modo si ha la certezza di utilizzare acqua calda a pressione costante (2.5BAR) dall'inizio alla fine del risciacquo(15 sec. Con consumo fisso di 2.5 litri/ciclo).
- Solo al termine del ciclo (lavaggio e risciacquo) il pressostato autorizza l'elettrovalvola a ripristinare il livello dentro il serbatoio per il ciclo successivo

## Lavastoviglie Linea Elitech

RIEMPIMENTO SERBATOIO


Attraverso l'elettrovalvola l'acqua entra nel serbatoio dove viene riscaldata



## Lavastoviglie Linea Elitech


RIEMPIMENTO VASCA DI LAVAGGIO

La pompa di risciacquo prende l'acqua dal serbatoio e la spinge in vasca attraverso i getti di risciacquo



# Lavastoviglie Linea Elitech


LAVAGGIO
Entra in funzione la pompa di lavaggio



# Lavastoviglie Linea Elitech


**RISCIACQUO** 

La pompa di risciacquo prende l'acqua dal serbatoio e la spinge in vasca attraverso i getti di risciacquo



## Tabella comparativa

lavastoviglie Standard ed Elitech variazione dei consumi al variare della pressione in ingresso




\*\* N.1. Clob di layaggio con temperatura in ingresso 18°C / \*\* N.1 Washing cycle with inlet temperature 18°C



## **Lavastoviglie Elitech**

### termostop TS2 installato



Cicli successivi con termostop installato



Risciacquo mnimo garantito 75°C

si allunga il tempo di lavaggio ma:

- 1- Si evita la formazione di schiuma
- 2-Si assicura l'asciugatura dei bicchieri
  - 3- Si garantisce un buon lavaggio
    - 4- Si garantisce l'igiene



## **Lavastoviglie Elitech**

termostop TS2 regolabile

A seconda della regolazione del TS2 varia la temperatura minima garantita del risciacquo

TEMPERATURA ACQUA IN INGRESSO: 28°C

PAUSA TRA UN CICLO E L'ALTRO: 120sec (carico / scarico cestello)


<b>REGOLAZIONE TS2</b>	CICLO STANDARD	PAUSA TIMER	TEMPO TOTALE	RISCIACQUO
°C	sec.	sec.	sec.	°C
30	TERMOSTOP DISATTIVATO			
60	120	0	120	65
70	120	80	200	75
80	120	120	240	85

I dati possono variare sensibilmente in funzione della temperatura dell'acqua in ingresso e del tempo pausa tra un ciclo e quello successivo




## Componenti Acquatech System

Lavastoviglie linea Elitech



## Pressostati Break-Tank


Lavastoviglie linea Elitech



#### PS2-PS3

I 2 pressostati del break-tank devono essere regolati con 2 interventi diversi nel seguente modo:

PS2→pompa di risciacquo livello 1: <u>svitare</u> la vite centrale del pressostato di ½ giro



PS3→elettrovalvola Livello 2: <u>avvitare</u> la vite centrale del pressostato di ½ giro




N.B. Se alla prima installazione la lavastoviglie non carica acqua, potrebbe essere necessario intervenire sul pressostato PS2 4 svitando la vite centrale di ½ giro




## Pannello comandi

Lavastoviglie linea Elitech




RLTs → Relè termostop

TLP → Teleruttore pompa risciacquo



SPECIFICHE / FEATURES			
Capacità serbatoio sale Salt tank capacity	1 kg		
Consumo medio di sale/ciclo Salt average consumption/cycle	~ 16 g		
Autonomia con 1 kg di sale Autonomy with 1 kg of salt	~ 60 cicli/cycles		
Tempo lavaggio resine Resin washing time	20 sec.		
Durata totale ciclo di lavaggio Total washing cycle duration	128 sec.		
Capacità riduzione durezza acqua Water hardness reduction capability	~ 20 ÷ 25 °F (11,2 ÷ 14°d)		



Al termine di ogni ciclo di lavaggio un'elettrovalvola riempie il serbatoio delle resine con acqua e sale




20sec. Prima che inizi la fase di risciacquo, viene eliminato il sale dalle resine

Segue la fase di risciacquo con acqua addolcita

Al termine del risciacquo l'elettrovalvola riempie nuovamente il serbatoio delle resine con acqua e sale






# 1 KG DI SALE per 60 CICLI

1 KG OF SALT for 60 CYCLES

- Spia luminosa riserva
  Warning light for salt reserve
- Serbatoio sale Salt tank





Durezza acqua in ingresso 30°F (16.8 °d) 30°F (16.8 °d) inlet water hardness



Durezza acqua risciacquo 7/8°F (3,9/4,5°d) 7/8°F (3,9/4,5°d) rinsing water

vantaggi addolcitore Krupps rispetto all'addolcitore a colonne

**TABELLA COMPARATIVA** 

**COMPARATIVE** DATA





#### ADDOLCITORE A COLONNE SOFTENER WITH COLUMNS

RIGENERAZIONE REGENERATION

**DURATA RIGENERAZIONE** DURATION OF THE REGENERATION

RIDUZIONE PRESSIONE IDRICA REDUCTION IN THE WATER PRESSURE

Manuale (a discrezione del cliente) Manual (if the customer wants it)

30 min.

**1.2 BAR** 

ADDOLCITORE KRUPPS KRUPPS SOFTENER

> Automatica Automatic

20 sec.

Durante il ciclo di lavaggio During the washing cycle

0.5 BAR



- Avviene a discrezione del cliente
- Mette in stand-by la lavastoviglie (30 min.)
- · Se non viene fatta regolaraumenta
- risciacquo

#### RIGENERAZIONE AUTOMATI-CA E CONTINUA:

- · Stop a dimenticanze
- · Stop a lavastoviglie in stand-by
- mente la densità delle resine Mantiene costante la densità delle resine
- Causa riduzioni di pressione di
   Stop a riduzioni di pressione di risciacquo

#### MANUAL REGENERATION:

- It is done by the customer if they want it
- It puts the dishwasher in standby mode (30 min.)
- If it is not done regularly, the density of the resins increases .
- It causes reductions in the rinsing pressure

#### **AUTOMATIC AND** CONTNUOUS REGENERA-TION:

- You will not forget about it
- No more dishwashers in standby mode
- It keeps the resins density constant
- No more reductions in the rinsing pressure





## Lavastoviglie Linea Eco Clean

- •Al termine del ciclo di lavaggio e prima del risciacquo la pompa di scarico toglie circa 3lt. di acqua sporca dalla vasca di lavaggio.
- •L'acqua eliminata è <u>sempre quella in superficie</u>, dove è maggiore la concentrazione di sporco.
- •L'acqua eliminata viene ripristinata durante il ciclo di risciacquo con acqua pulita e riscaldata ad 85°C




#### PERCHE' RICAMBIO PARZIALE?

il ricambio parziale evita inutili sprechi di acqua, detersivo ed energia elettrica per riscaldamento, sostituendo soltanto l'acqua più sporca, in modo da garantire stoviglie impeccabili ed igienizzate, con notevoli vantaggi economici e maggior rispetto per l'ambiente.



## Lavastoviglie Linea Eco Clean





## Tempo lavaggio Washing time

Livello di esercizio Lavaggio acqua pulita Working level Wash of clean water



## Tempo scarico

#### **Draining** time

Scarico acqua (~3 L) fino al livello parziale Water drain (~3 L)up to partial level



## Tempo risciacquo

#### Rinsing time

Risciacquo e ripristino del livello di esercizio con acqua pulita Rinse and re-establishment of the working level with clean water





#### Kit di misurazione e controllo:

- ·Durezza dell'acqua in ingresso alla lavastoviglie
- ·Pressione di acqua in ingresso alla lavastoviglie
- ·PH dell'acqua di lavaggio
- ·Residui di detergente







## Misurazione del PH dell'acqua





#### MODALITA' D'USO

- 1-Togliere il tappo dell'elettrodo
- 2-Inserire l'elettrodo all'interno della vasca di lavaggio
- 3-Muovere lo strumento in modo da eliminare l'aria all'interno dell'elettrodo
- 4-Lostrumento visualizza il valore di PH e temperatura misurati
- 5-Per bloccare i valori visualizzati premere il tasto "HOLD"

#### N.B. Un buon lavaggio si ottiene con PH=11.5

Per Valori superiori si consiglia di abbassare la concentrazione di detersivo Per valori inferiori si consiglia di aumentare la concentrazione di detersivo



#### **TARATURA DELLO STRUMENTO**

Per il corretto funzionamento dello strumento si consiglia di eseguire la taratura periodicamente utilizzando la soluzione a PH7





## Misurazione durezza dell'acqua









Fig.1

Fig.2

Fig.3

Acqua dolce	< 8 °f
Media durezza	9-14°f
Acqua dura	15- 24°f
Acqua molto dura	25- 40°f

#### **MODALITA' D'USO**

- 1-Sciacquare il bicchierino con l'acqua da testare 2-Prelevare 5ml di acqua (fig.1)
- 3-Aggiungere 1 goccia di indicatore durezza e agitare la provetta
- 4-Se l'acqua all'interno della provetta diventa azzurra significa che la durezza dell'acqua è <3°F
- 5-Se l'acqua all'interno della provetta diventa viola/rosa si può procedere con la misurazione (fig.2)
- 4-Aggiungere goccia a goccia la soluzione titolante ed agitare la provetta dopo ogni goccia, contando le gocce necessarie a far diventare l'acqua di colore azzurro limpido
- 5-Ogni goccia versata corrisponde ad 1°F

In presenza di acqua con durezza superiore a 10°F si rende necessaria l'installazione di un addolcitore esterno o di una lavastoviglie con addolcitore incorporato

Per risultati ancora migliori si consiglia l'installazione di una lavastoviglie con Break-Tank abbinata ad un sistema osmosi.



# Misurazione della pressione di rete

#### **MODALITA' D'USO**

- 1-Collegare il Manometro tra la lavastoviglie ed il rubinetto di alimentazione idrica
- 2-Accendere la lavastoviglie
- 3-Verficare la pressione dinamica durante il carico della lavastoviglie





Per ottenere risultati soddisfacenti la pressione misurata dovrebbe essere compresa tra 1.5 e 2.5 BAR

Per pressioni insufficienti o eccessive si consiglia di installare una lavastoviglie con pompa di risciacquo incorporata (linea con Acquatech system) oppure un BT100 esterno





## Verifica di residui di detersivo

#### **MODALITA' D'USO**

- 1- A fine ciclo versare sui bicchieri da testare, qualche goccia di reagente
- 2- Se il reagente non cambia colore, non ci sono residui di detersivo (fig.1)
- 3- Se il reagente si colora di rosa, ci sono dei residui di detersivo (fig.2)

Se ci sono residui di detersivo eseguire le opportune verifiche per trovarne la causa:
Alcuni esempi:
Getti di risciacquo ostruiti
Girante bloccata
Pressione di rete insufficiente
Filtro elettrovalvola ostruito
Boiler pieno di calcare



Fig.1





## Possibili cause di guasti

Prima di tutto, dov'è realmente il guasto nella macchina?

Si parte dal sintomo, e si esegue uno screening delle possibili cause fino a isolare il problema tecnico

# Le stoviglie non vengono pulite o presentano macchie

### **Controllare:**

#### Intervento telefonico

- Pulizia del filtro inox
- Riserve di detergente e brillantante terminate
- Tubetti di aspirazione dei detergenti non inseriti correttamente
- Pulizia degli ugelli delle giranti
- Girante bloccata da residui
- Corretta impostazione dei tempi di lavaggio (nelle lavastoviglie che lo prevedono
- Troppi cicli di lavaggio consecutivi
- Tubetti dosatori invertiti

#### Intervento tecnico

- Buon funzionamento delle giranti (regolare la velocità di rotazione durante il risciacquo agendo sul tappo forato
- Temperature di lavaggio (55-60°C) e risciacquo (80-85°C)
- Il filtro dell'elettrovalvola (potrebbe essere ostruito da imparita

- Il corretto funzionamento dell'elettrovalvola
- La pressione della rete idrica (dovrebbe essere 2-4 BAR durante il risciacquo, altrimenti si dovrà installare una pompa per aumentare la pressione)
- Eccessiva concentrazione del brillantante (i bicchieri presentano striature bianche/blu)
- Malfunzionamento del dosatore di brillantante
- Presenza di calcare nel boiler
- La durezza dell'acqua (se non è inferiore a 9-10°F si dovrà installare un addolcitore o un sistema ad osmosi
- Detersivo e brillantante di scarsa qualità: si consigliano detergenti con sequestranti per il calcare e a basso potere schiumogeno

#### Inoltre

- Se i bicchieri presentano anche dei puntini neri vedi pag.44
- Se la lavastoviglie fa schiuma e/o non asciuga i bicchieri vedi possibili cause a pag.45

# I bicchieri hanno dei punti neri

- Fondi di caffè, se presenti nelle tazzine
- N.B. si consiglia di far controllare la macchina del caffè
- Tubi di gomma danneggiati e vetusti (lasciano residui di punti neri)
- Residui di succhi di frutta nella vasca di lavaggio

# Presenza di eccessiva schiuma e i bicchieri escono bagnati

### **Controllare:**

Intervento telefonico

- L'eventuale pre-ammollo non dovrebbe essere stato effettuato con prodotti schiumogeni
- Riserve di detergente e brillantante terminate
- Il detergente deve essere di tipo industriale e antischiumogeno
- Tubetti di aspirazione dei detergenti non inseriti correttamente
- Corretta impostazione dei tempi di lavaggio (nelle lavastoviglie che lo prevedono
- Troppi cicli di lavaggio consecutivi

#### **Intervento tecnico**

- Il corretto funzionamento dell'elettrovalvola
- Eccessiva concentrazione del brillantante (i bicchieri presentano striature bianche)
- Malfunzionamento del dosatore di brillantante
- Detersivo e brillantante di scarsa qualità: si consigliano detergenti con sequestranti per il calcare e a basso potere schiumogeno)
- Malfunzionamento delle resistenze elettriche
- Malfunzionamento dei termostati delle resistenze
- Malfunzionamento del termostato di sicurezza del boiler
- Malfunzionamento del termostop se previsto
- Troppo pieno inserito al contrario (vedi pag. 25)

# La lavastoviglie non riscalda l'acqua

- Il pressostato non blocca il livello dell'acqua (vite centrale)
- Termostato guasto o non regolato
- Lavaggi molto frequenti
- Errato collegamento della presa elettrica a muro
- Fusibili della presa elettrica a muro (se trifase)
- Fili delle resistenze staccati dai terminali
- Malfunzionamento delle resistenze elettriche
- Malfunzionamento dei termostati delle resistenze
- Malfunzionamento del termostato di sicurezza del boiler
- Malfunzionamento del termostop se previsto

# Il ciclo di lavaggio non parte



### **Controllare:**

#### **Intervento telefonico**

- Il corretto inserimento della spina nella presa
- Presenza di tensione alla presa di corrente
- Che la macchina sia accesa (spia 1)
- La corretta chiusura della porta della macchina

CONSIGLIO: Se si accende la spia 3 e dopo circa 100sec la spia 4, il timer funziona e la pompa è bloccata. Per sbloccarla il cliente può provare a far partire il ciclo e poi aprire e chiudere la porta ripetutamente ad intervalli di 2 secondi

#### Intervento tecnico

- I magneti (potrebbero essere danneggiati)
- Il microinterruttore di sicurezza
- Il timer (potrebbe essere bloccato)
- La pompa di lavaggio (potrebbe essere bloccata se ferma da giorni in presenza di molto calcare)
- Condensatore della pompa di lavaggio da sostituire



# La macchina continua a risciacquare

### **Controllare:**

#### Intervento telefonico

- Se manca il troppo pieno
- Se il troppo pieno non è inserito correttamente (vedi pag. 25)
- Se la vasca è rimasta piena d'acqua (vedi pag.24). Svuotarla e riempirla nuovamente (staratura pressostato)

#### Intervento tecnico

- Il buon funzionamento del pressostato
- L'elettrovalvola (potrebbe essere bloccata aperta)
- La trappola d'aria se danneggiata
- Tubetto trappola d'aria danneggiato o piegato
- Verificare il funzionamento del relè del termostop (se installato)
- Il timer (potrebbe essere bloccato nella fase di risciacquo)



# La lavastoviglie non risciacqua o non carica acqua

#### Intervento telefonico

- Rubinetto della rete idrica chiuso
- Rubinetti degli addolcitori chiusi
- Porta non chiusa correttamente
- Magneti danneggiati
- Tubo di carico acqua piegato dietro la lavastoviglie
- Getti di risciacquo ostruiti
- Pressione dell'acqua insufficiente

#### Interevento tecnico

- Elettrovalvola danneggiata
- Presa elettrica e fusibili
- Filtro elettrovalvola ostruito
- Collegamento dei fili all'interno della spina
- Regolazione del pressostato (vite centrale)
- Trappola d'aria otturata da residui o calcare
- Tubetto della trappola d'aria danneggiato
- Tubetto della trappola d'aria piegato
- Microinterruttore danneggiato
- Pulsante di accensione guasto



# La lavastoviglie non scarica l'acqua

### Possibili cause:

#### Intervento telefonico

- Troppo pieno inserito
- Filtro pompa di scarico da pulire (con pompa di scarico installata)
- Tubo di scarico forma sifone nel retro della macchina
- Tubo di scarico troppo lungo e crea curve che rallentano lo scarico

#### Intervento tecnico

- Tubo di scarico ostruito da residui
- Pompa di scarico otturata (se presente)
- Pompa di scarico danneggiata (se presente)

# La lavastoviglie perde acqua

### Possibili cause:

#### Intervento telefonico

- Tubo di carico/scarico danneggiati
- Tappi lavanti nelle giranti (se sono stati persi la lavastoviglie spruzza acqua dalla porta)
- Getti lavaggio/risciacquo otturati (quelli liberi avendo più pressione possono spruzzare acqua dalla porta)
- Rotazione troppo lenta delle giranti, causa residui che la bloccano. Smontare e pulire

#### Intervento tecnico

- La pompa perde acqua (tenute meccaniche usurate)
- Manicotti inferiore della pompa di lavaggio (verificare fascette)
- Tubo di gomma 10/17 (verificare fascette)
- Piletta di scarico

## La lavastoviglie non si accende

- Collegamento della presa elettrica a muro
- Fusibili danneggiati della presa a muro
- Interruttore di accensione ON/OFF danneggiato

# La lavastoviglie fa scattare il differenziale


- Interruttore di accensione ON/OFF danneggiato
- Spina, controllare i fili interni
- Resistenze vasca o boiler danneggiate
- La pompa di lavaggio perde acqua
- La pompa aumento pressione perde acqua (se installata)
- Tubi interni e manicotti di gomma perdono acqua
- Fili elettrici danneggiati
- Dosatore di detergente danneggiato (se installato)

## Il motore di lavaggio non parte

- Tenuta pompa bloccata dal calcare (se ferma da giorni)
- Cuscinetti usurati
- Girante interna bloccata da impurità
- Condensatore usurato
- Microinterruttore magnetico interno al pannello
- Magneti della porta danneggiati
- Porta non chiusa correttamente
- Caricamento dell'acqua non ancora terminato
- Troppo pieno non inserito correttamente (vedi pag. 25)
- Termico del motore intervenuto
- Manca una fase (vedere fusibile se trifase)



# Regolazione microinterruttore capotte




VITE PER LA REGOLAZIONE DELLA STAFFETTA

STAFFA INOX

**MICROINTERRUTTORE** 

La partenza della lavastoviglie può essere regolata agendo sulla posizione della staffetta inox che aziona il microinterruttore





Per la regolazione del microinterruttore:

1- Chiudere la cappotta appoggiandola senza premere il maniglione

2- Regolare la staffa del micro, agendo sulla relativa vite di regolazione

3- La distanza tra la staffa e la parte superiore del micro deve essere di 14mm (vedi foto)

4- Fissare la vite

5- Premendo il maniglione il micro interviene e fà partire la lavastoviglie.

Particolare perno della rotellina

14mm



Distanza compresa tra filo inferiore staffa e Filo superiore microinterruttore





# Prossimamente

## LINEA FULL

- Vasca stampata
- Doppia parete
- Touch-screen
- Sistema diagnostico elettronico
- Acquatech system
- Addolcitore incorporato

